


**ANGLED FACEPLATE 2 POSITIONS /
ESPELHO ANGULAR 2 POSIÇÕES /
FACEPLATE ANGULAR 2 POSICIONES****Installation / Instalação / Instalación**

- 1** EN The faceplate must be used with the openings facing downwards.
■ O espelho deve ser utilizado com as aberturas voltadas para baixo.
■ El faceplate debe ser utilizado con las aperturas voltadas hacia abajo.
- 2** EN To fit the connector, position it at an angle, fit the fixed latch into the lower part of the faceplate opening and push until the flexible latch is perfectly seated.
PT Para encaixar o conector, posicione-o inclinado, encaixe a trava fixa na parte inferior da abertura do espelho e empurre até a trava flexível ficar perfeitamente encaixada.
ES Para encargar el conector, póngalo inclinado, encaje la traba fija en la parte inferior de la apertura del faceplate y empuje hasta que la traba flexible esté perfectamente encajada.



- 3** ■ Fix the faceplate to the surface mount box with screws provided.
■ Fixar o espelho na caixa de parede com parafusos fornecidos.
■ Fijar el faceplate en la caja de pared con los tornillos provistos.
- 4** ■ To remove the connector, press the flexible latch and incline it outwards.
■ Para remoção do conector, pressione a trava flexível e incline-o para fora.
■ Para retirada del conector, presione la traba flexible y inclínelo hacia afuera.